

8. Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
9. Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, den Anschein erweckt beschädigt zu sein oder nicht einwandfrei arbeitet. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
10. Die Garantie gilt nicht im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen, für Verschleißteile, für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren, bei Eigenverschulden des Kunden. Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung). Der Kunde hat im Garantiefall das Recht, die Ware zur Reparatur an uns zu retournieren.

Entsorgung

Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung der Materialien. Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß der EG-Richtlinie WEEE für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Erzeugnis Biber-Zirben-Raumlüfter (Arve) den Richtlinien im Sinne der EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Anh. IV entspricht.

Produkt/Erzeugnis Zirben-Raumlüfter (Arve)
Typ: B1804
Handelsbezeichnung: Zirben-Raumlüfter (Arve)

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

2014/35/EU
Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt.

2011/65/EU
Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2004/108/EG (EMV)

2011/65/EU (RoHS)

2006/95/EG (LVD)



WEEE-Registrierungsnummer:

DE 67525937

biber

Zirben-Raumlüfter (Arve)



Anleitung

Der Duft der Zirbe wirkt sich positiv auf Schlaf- und Nervenkosm aus. Das weiß nicht nur der Volksglaube, sondern untermauert auch schwarz auf weiß eine Studie des „Joanneum Research“.* Deshalb braucht man aber nicht gleich das Schlafzimmer neu einzurichten. Es genügt, diesen Raumlüfter aufzustellen, der das ebenso angenehme wie wirksame Aroma dieses Hochalpenholzes ins Haus bringt. Pro Stunde werden ca. 30 m³ Luft kontinuierlich mit Zirbenduft angereichert. Wirkt in einem Radius von 4 m und für Räume bis 30 m². Da die Zirbe bei Stress und Belastung das Wohlbefinden fördert, ist sie ideal für Kinderzimmer, Wohnzimmer und Büros geeignet. Hergestellt in Tirol. Maße (B/T/H): 16 x 16 x 36 cm.

SO FUNKTIONIERT DER ZIRBEN-RAUMLÜFTER Platzwahl

1. Einen Platz wählen, an dem die Raumluft gut zirkulieren kann, damit sich der Duft gleichmäßig im Raum verteilt. Je näher am Lüfter, desto intensiver der Duft.
2. Achten Sie auf eine flache und feste Unterlage, damit der Lüfter nicht kippt.
3. Bitte eine Unterlage wählen, die gegenüber Zirbenöl nicht fleckempfindlich ist.
4. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und halten Sie es vor anderen Wärmequellen fern. Größere Temperaturschwankungen können zu ungewolltem Tropfen des Zirbenöls führen.

Befüllung

1. Oberteil abnehmen.
2. Das kleine Sockelteil stehend mit den Filzfüßen nach unten positionieren.
3. Den Flakon mit dem Zirbenöl in die im Sockel montierte Halterung mit dem Flaschenkopf nach unten einsetzen (Abb. 1). Der Flaschenhals muss in die Halterung einrasten. Vermeiden Sie starken Druck auf die Glasflasche, um sie nicht zu beschädigen!
4. ACHTUNG: Entfernen Sie die Kunststoffkappe am Keramikkopf des Öls frühestens in der

2. Woche der Inbetriebnahme bzw. erst dann wenn der Duft nicht mehr intensiv genug ist. Wird die Kappe zu früh abgenommen, kann es sein, dass das Öl ohne Halt ausläuft. Die Kunststoffkappe kann auch die ganze Zeit über auf dem Keramikkopf bleiben. Die Kappe dient lediglich als Stopper. So kann sich der Keramikkopf zu Beginn der Nutzung kontrolliert mit dem Öl füllen.

Oberteil des Lüfters anhand der Passungen der Sockelinnenseite aufsetzen, sodass sich Ober- und Unterteil durch die Halterung verschränken und das Gerät stabil steht.

5. Die mitgelieferten Zirbenlocken von oben in das Oberteil füllen, bis es ganz voll ist und die Locken eine leichte „Krone“ bilden (Abb. 2).
6. Lüfter mit dem mitgelieferten Kabel mit dem Netzteil, dann Netzteil mit einer Steckdose verbinden.
7. Der Raumlüfter ist für einen dauerhaften Betrieb ausgelegt. Sollte das Gerät nicht 24 h am Tag betrieben werden, empfehlen wir, das Öl zu entfernen. Wenn das Öl auch im ausgeschalteten Zustand im Gerät bleibt, kann es zu einer Ansammlung von Öl kommen. Unser Raumlüfter wurde für einen dauerhaften Betrieb entwickelt und so aufgebaut, dass das Öl durch die feinen Poren des Keramikkopfes langsam austritt und durch den Ventilator im Raum verteilt wird. Ist der Ventilator nicht eingeschaltet, kann das weiterhin austretende Öl nicht mehr im Raum verteilt werden, bildet größere Tropfen, entweicht so schneller und sammelt sich am Boden an. Daher empfehlen wir einen ununterbrochenen Gebrauch und im Falle längerer Inaktivität das Entfernen des Öls und die aufrechte Lagerung in der mitgelieferten Metalldose.

Nachfüllen

Um die Wirkung des Lüfters zu bewahren, ist regelmäßige Kontrolle wichtig:

- Der Ölflakon sollte nachgefüllt werden, sobald er leer ist. Das ist ca. alle 2 Monate notwendig.
- Die Locken sind für eine dauerhafte Wirkung alle 4 bis 6 Monate zu erneuern.

- Zirbenöl und -locken sind bei Biber nachbestellbar!

Reinigung

Der Ventilator und das darüberliegende Gitter sollten alle 2 Monate mit einem kleinen, weichen Pinsel von Staub befreit werden. Dafür muss das Gerät vom Stromnetz getrennt sein! Befolgen Sie folgende Schritte:

1. Oberteil vom Sockel nehmen.
2. Locken herausnehmen und auch diese von Staub befreien.
3. Staub auf den Rotorblättern des Ventilators mit dem Pinsel von der Unterseite her entfernen.
4. Staub auf dem Gitter ebenso mit dem Pinsel und durch Pusten entfernen.
5. Gerät wieder zusammensetzen. Kontrollieren Sie bei dieser Gelegenheit, ob noch genügend Öl in den Flakons ist, oder die Locken getauscht werden müssen.

Lieferumfang

- Sockelteil mit Holzhalterung für 2 Zirbenöl-Flakons
- Oberteil mit Zirbenlocken-Behälter und praktisch geräuschlosem Ventilator (8 dBA)
- 1 Flakon mit 36 ml Zirbenöl
- Netzteil
- Textilkabel 200 cm
- Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die gesamte Anleitung durch, bevor Sie damit beginnen, den Raumlüfter zu benutzen. Bewahren Sie dieses Handbuch für späteren Zugriff bitte sicher auf.

1. Der Raumlüfter darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis gedacht, außer wenn ihnen Überwachung oder Beistand hinsichtlich der Benutzung dieses Gerätes durch eine Person gegeben wird, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit der Einrichtung spielen.
3. Berühren Sie nicht die rotierenden Ventilatorflügel mit irgendeinem Körperteil. Dies kann zu Körperverletzungen oder Schäden führen.
4. Reinigen Sie den Ventilator regelmäßig, indem Sie die Reinigungsanleitung befolgen.
5. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
6. Halten Sie das Gerät sauber und staubfrei.
7. Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht verwendet, gereinigt oder transportiert wird.

*) Evaluation der Auswirkungen eines Zirbenholzumfeldes auf Kreislauf, Schlaf, Befinden und vegetative Regulation, Joanneum Research, Oktober 2003.

