

Infrarot-Untertisch- heizung Beinwärmer



Anleitung

Befestigungsoptionen der Infrafort-Untertischheizung

Zum Kleben

- Lösen Sie die rote Folie auf den beiden bereits vormontierten Klebestreifen vollständig ab.
- Kleben Sie die Infrafort-Tischunterheizung an der gewünschten Stelle auf der Unterseite der Tischplatte an.

Zum Schrauben

- Befestigen Sie die Infrafort-Untertischheizung an der Unterseite der Tischplatte, indem Sie die Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) durch die vorgebohrten Löcher in der Heizung drehen und diese in die Tischplatte schrauben.
- Achtung: Achten Sie auf die richtige Länge der Schrauben – je nach Dicke Ihrer Tischplatte.

- Die Infrarot-Untertischheizung verfügt über eine Leistung von 120 Watt und ist mit einem praktischen AN/AUS-Schalter ausgestattet.

- Zusätzlich ist sie mit einem Sicherheitstemperturwächter sowie einem Kabelabreißschutz ausgestattet.

- Nach allen gültigen Normen gefertigt.
- Herstellungskriterien:
DIN-Norm EN 60335-1, EN 60335-2-30
- Schutzklasse: IP44
- WEEE-Reg.-Nr.: DE 67525937



Garantie

- Die Heizelemente haben eine Garantiezeit von 4 Jahren.
- Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum.
- Es bleibt Biber überlassen, defekte Geräte auszutauschen oder zu reparieren.
- Ausgeschlossen von Garantieansprüchen sind Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung und Benutzung zurückzuführen sind.
- Die Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
- Durch Reparatur wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert.
- Durch die Konformitätserklärung bestätigen wir, dass die für uns hergestellte und in Verkehr gebrachte Heizung allen einschlägigen, grundlegenden Sicherheitsanforderungen entspricht.

Biber

Umweltprodukte Versand GmbH
Färbergasse 13 | 6850 Dornbirn | Austria
info@biber.com | www.biber.com