

biber

Pilzklappmesser



Anleitung

Klinge



Bürste



Reiniger



Pinzette



Wartung

Waschen Sie das Messer vor dem ersten Gebrauch.

Um Ihr Messer immer in gutem Zustand zu halten, raten wir Ihnen, es nach jedem Gebrauch zu reinigen. Waschen Sie es nicht in der Spülmaschine. Lassen Sie das Messer nicht im Wasser liegen. Reinigen Sie den Griff mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie das Messer sofort nach dem Waschen ab.

BEACHTEN SIE STETS, DASS ES EIN SCHARFES WERKZEUG IST.

Biber
Umweltprodukte Versand GmbH
6850 Dornbirn¹ Austria
www.biber.com