

biber

Feuerkugel mit Grillrost Zesta, Cortenstahl



Anleitung
Instructions

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie die Feuerkugel mit Grillrost ausschließlich im Freien.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 5 Metern zu Gebäuden ein.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Fläche auf.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Grillbereich fern.

Vor dem Grillen

- Überprüfen Sie die Feuerkugel auf Beschädigungen oder lose Teile.
- Verwenden Sie nur zugelassene Brennstoffe (z.B. Holzkohle, Briketts) .
- Benutzen Sie sichere Anzündhilfen, keine brennbaren Flüssigkeiten.
- Halten Sie einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke bereit.

Während des Grillens

- Lassen Sie den Grill niemals unbeaufsichtigt.
- Tragen Sie hitzebeständige Grillhandschuhe.
- Verwenden Sie geeignetes Grillbesteck mit langen Griffen.
- Vermeiden Sie lose Kleidung, die Feuer fangen könnte.
- Legen Sie keine gefrorenen Lebensmittel auf heiße Grillplatten.

Nach dem Grillen

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder bewegen.
- Entsorgen Sie Asche und Kohlereste erst, wenn sie komplett erkaltet sind.
- Reinigen Sie das Gerät gründlich nach jedem Gebrauch.

Besondere Hinweise

- Heizen Sie die Plancha-Grillplatte langsam auf, um Verformungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur geeignete Utensilien, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Gießen Sie kein kaltes Wasser auf den heißen Grill, um Verformungen und Dampfverbrühungen zu vermeiden.

Achtung

Die Außenhülle wird sehr heiß – Verbrennungsgefahr! Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt in die Nähe der brennenden Feuerkugel. Wir empfehlen, die Grillfläche vor und nach dem Gebrauch mit Olivenöl je nach Grillgut auch während dem Grillen, da es sonst auf der Fläche kleben kann.

Wichtig

Verwenden Sie auf empfindlichen Untergründen eine feuerfeste Unterlage, damit der natürliche Rost nicht abfärbt.

Material

Stahl gerostet, Edelstahl

General Safety Instructions

- Use grills, fire bowls and planchas exclusively outdoors.
- Maintain a safety distance of at least 5 metres from buildings.
- Place the device on a stable, level surface.
- Keep children and pets away from the grilling area.

Before Grilling

- Check the device for damage or loose parts.
- Use only approved fuels (e.g. charcoal, briquettes) .
- Use safe fire starters, not flammable liquids.
- Keep a fire extinguisher or fire blanket ready.

During Grilling

- Never leave the grill unattended.
- Wear heat-resistant grill gloves.
- Use suitable grilling utensils with long handles.
- Avoid wearing loose clothing that could catch fire.
- Do not place frozen food on hot grill plates.

After Grilling

- Allow the device to cool completely before cleaning or moving it.
- Dispose of ash and coal residues only when they are completely cold.
- Clean the device thoroughly after each use.

Special Instructions for Planchas

- Heat the plancha slowly to avoid deformation.
- Use only suitable utensils to avoid damaging the surface.
- Do not pour cold water on the hot plancha to avoid deformation and steam burns.

Caution

The outer covering gets very hot – danger of burns! Never leave children unattended near the fire bowl when it is lit. We recommend the use of olive oil on the surface of the grill before and after use. Depending on the food to be cooked, also during grilling, as the food can stick to the surface. Never quench the hot stainless steel grill surface with cold water.

Important

Use a fireproof base on sensitive surfaces so that the natural rust does not rub off.

Material

Rusted steel, stainless steel