

Veuillez conserver ce document pour toute référence ultérieure !

Entretien et utilisation

- Assurez-vous que la four à patio est placée sur une surface plane, résistante à la chaleur et non-inflammable, loin d'objets combustibles.
- Assurez-vous qu'il y a un espace libre d'au moins 2 mètres au-dessus et autour de la four à patio.
- Déterminez l'emplacement comme indiqué ci-dessus. La four à patio est lourde et il est recommandé de ne pas la déplacer lorsqu'elle est en usage.
- La surface de la four à patio vieillira et se décolorera naturellement dès la première utilisation. Cela ne nuira pas à l'esthétique de la four à patio.

Allumer le feu

- Pour allumer le feu, placez une petite quantité de bois d'allumage et par exemple du papier journal froissé dans le foyer. Allumez le papier et laissez le temps au feu de prendre. Quand le feu a bien pris, ajoutez de plus gros morceaux de bois non traité ou des blocs de bois compressé pour permettre au feu d'augmenter lentement. Vous pouvez également utiliser des blocs allume-feu et du charbon.
- Ne surchargez pas l'appareil de combustible (bois non traité, bois de chauffage ou charbon de bois). Si le feu est trop intense cela pourrait endommager la four à patio.
- Assurez-vous que le combustible ne déborde jamais de l'ouverture avant de la four à patio.

Éteindre le feu

- Pour éteindre le feu, arrêtez d'ajouter du combustible et couvrez éventuellement de sable.
- N'utilisez jamais d'eau car cela pourrait endommager la four à patio.

Avertissements – sécurité !

- Ce produit est exclusivement destiné à une utilisation en extérieur.
- Ne laissez jamais un feu sans surveillance.
- Risque d'incendie – des étincelles incandescentes peuvent s'échapper.
- N'utilisez jamais d'essence, de white spirit, d'alcool à briquet, d'alcool ou autres produits chimiques similaires pour allumer un feu.
- Ce produit est destiné exclusivement à une utilisation avec du bois non traité, bois de chauffage ou charbon de bois.
- N'utilisez jamais l'appareil sur des surfaces inflammables telles que l'herbe sèche, des copeaux de bois, des feuilles ou de l'écorce décorative.
- Gardez les enfants et les animaux à une distance de sécurité de la cheminée lors de l'utilisation.
- N'utilisez pas le foyer comme four.

biber

Terrassenofen/-grill Cadis, Cortenstahl



**Anleitung
Instructions
Instructions**

Bitte bewahren Sie dieses Dokument zum Nachschlagen auf!

Wartung und Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Terrassenofen/-grill auf einem festen, ebenen und feuerfesten Untergrund aufgestellt wird.
- Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Ofens sind. Der einzuhaltende Abstand beträgt jeweils nach oben und zu den Seiten 2 Meter!
- Der Terrassenofen/-grill darf nicht bewegt werden, während dieser in Betrieb ist!
- Nachdem der Terrassenofen/-grill in Betrieb genommen wurde, wird er sich verfärben. Das ist normal und gewünscht.

Inbetriebnahme

- Um den Terrassenofen/-grill in Betrieb zu nehmen, legen Sie Anmachholz und aufgerolltes Zeitungspapier in den Grill. Zünden Sie das Zeitungspapier an; sobald dieses brennt, legen Sie Holz nach.
- Der Terrassenofen/-grill darf nicht mit Holz überladen werden. Ein bis zwei Scheite reichen aus.
- Achten Sie darauf, dass kein Holz aus der Ofen herausragt.

Feuer löschen

- Um den Terrassenofen/-grill zu löschen, lassen Sie einfach das Holz abbrennen oder schütten Sie Sand in den Grill.
- Benutzen Sie kein Wasser! Dies könnte zu Beschädigungen des Terrassenofen/-grill führen!

Warnhinweise – Achtung!

- Der Terrassenofen/-grill ist nur für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Lassen Sie den Terrassenofen/-grill nie unbewacht, während dieser in Betrieb ist.
- Gefahr! Durch die Glut könnte es zu gefährlichem Funkenflug kommen.
- Benutzen Sie kein Benzin, Spiritus, Alkohol oder Ähnliches, um den Terrassenofen/-grill in Betrieb zu nehmen.
- Dieses Produkt ist nur für das Abbrennen von unbehandeltem Holz und Holzkohle geeignet.
- Nehmen Sie den Terrassenofen/-grill nicht auf Bodenbelägen, trockenem Gras, Holzspänen, Blättern oder dekorativen Untergründen in Betrieb.
- Benutzen Sie den Terrassenofen/-grill nicht als Brennofen.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder und Haustiere einen sicheren Abstand einhalten.

Please retain this document for future reference!

Care and use

- Ensure that the patio oven is positioned on a flat, level, heat-resistant and non-flammable surface away from flammable items.
- Ensure that the patio oven has a minimum of 2 m overhead clearance and a minimum of 2 m clearance from other surrounding items.
- Decide on the location as above. The patio oven is heavy and it is recommended that the unit is not moved once in position; it must not be moved while in use.
- The patio oven surface will age and discolour naturally from first use. This is to be expected.

Starting a fire

- To start a fire, place a small quantity of kindling wood and rolled newspaper in the unit. Light the paper and allow a flame to build up. Once sufficiently alight add logs or larger pieces of untreated wood to the unit to increase the heat slowly. Alternatively use fire-lighter blocks and charcoal in the same manner.
- Do not overload the unit with fuel (untreated wood, logs, charcoal) – if the fire is too intense this could damage the patio oven.
- Always ensure that fuel does not protrude from the front opening of the patio oven.

Extinguishing

- To extinguish the unit – stop adding fuel and allow the fire in the patio oven to die or douse with sand.
- Do not use water as this could damage the patio oven.

Warnings – caution!

- This product is intended for outdoor use only.
- Never leave a burning fire unattended.
- Fire hazard – Hot embers may be emitted while in use.
- Do not use petrol, white spirit, lighter fluid, alcohol or other similar chemicals to light a fire.
- This product is only suitable for use with untreated wood, logs, or charcoal.
- Do not use this patio oven on decking or any other flammable surfaces such as dry grass, wood chips, leaves or decorative bark.
- Do not use this patio oven as a furnace – only use as an outdoor heater.
- Ensure that the patio oven is positioned at least 2 metres away from flammable items.
- Do not handle or move the patio oven whilst alight as it will become hot.
- Keep children and pets at a safe distance from the patio oven when in use.