

Benutzerinformation Obstleiter mit 2 fest angebrachten Stützen nach DIN 68631

- Leiter von dem Besteigen auf Mängel prüfen, keine schadhaften Leitern besteigen
- Leiter zur ausschließlichen Verwendung bei Ernte- und Pflegearbeiten im Obstbau
- Zulässige Belastung 100 kg
- Neigungswinkel der Leiter und Stützen in Gebrauchsstellung ca. 75 °
- Seitliche Ausstellung der Stützen je 1,5 x untere Leiternbreite
- Leiter nur auf unbefestigten Boden stellen, sonst Rutschgefahr!
- 3. Sprosse von oben ist die letzte Standsprosse
- Beim Umlegen der Leiter Stützen nicht auf Leiterholme fallen lassen
- Gelenke am Beschlag ölen