

biber

Gartenwasserfall Roi, Aluminium, corten



Anleitung

Inbetriebnahme

Die Pumpe ist im Inneren der Stele verbaut. Für Wartungsarbeiten oder zur Entnahme vor der Winterzeit lässt sich der rückseitige Deckel mühelos abnehmen. Ein durchdachtes System mit Wasserablauf, Kabelauslass und Überlauf gewährleistet eine unkomplizierte und reibungslose Installation. Der geschlossene Wasserkreislauf benötigt lediglich einen Stromanschluss.

Wartung

Regelmäßig den Wasserstand kontrollieren und bei Bedarf nachfüllen. Abhängig von Standort und Verschmutzungsgrad sollte das Wasser in bestimmten Abständen ausgetauscht werden – hierfür bitte den Strom abschalten. Zur Vorbeugung von Kalkablagerungen empfiehlt sich die Reinigung des Gehäuses mit handelsüblicher Zitronensäure. Zudem kann ein Löffel Zitronensäure direkt ins Wasser gegeben werden, um Kalkbildung zu reduzieren.

Winterzeit

In der Winterzeit unbedingt den Strom abschalten! Das Wasserbecken kann während der kalten Jahreszeit an seinem Platz verbleiben – eine Abdeckung ist nicht erforderlich.

Abbau und Einlagerung

Soll die Pumpe über den Winter entfernt werden, bitte das Wasser vollständig ablassen. Anschließend die Pumpe entnehmen und in einem mit Wasser gefüllten Eimer lagern. Wichtig: Das Steckerende sowie das Kabel dürfen nicht ins Wasser gelegt werden.

Biber

Umweltprodukte Versand GmbH
Färbergasse 13 | 6850 Dornbirn | Austria
info@biber.com | www.biber.com