

Spatzennisthilfe 3er-Haus, Lärche



Anleitung

1. Mitgelieferte Leiste mit der Basisfläche (Wand, Baum o. Ä.) wie abgebildet verschrauben.
2. Nisthilfe auf die angeschraubte Leiste setzen.
Bei Bedarf die beiden Leisten miteinander verleimen.

