

Sonnenlicht-Fänger rot



Anleitung

1. Schlagen Sie den Erdpflock zuerst in den Boden.
2. Verschrauben Sie anschließend den Erdpflock mit den mitgelieferten Schrauben in die vorgebohrten Löcher des Sonnenlicht-Fängers.

Hinweis

Bitte Montager Reihenfolge beachten, durch die Erschütterung könnten Gläser zu Bruch gehen.

