

### Werte erhalten

Ihre Produkte bleiben lange Zeit schön, wenn Sie einige Dinge beachten:

- Um den natürlichen Glanz der Artikel zu bewahren, müssen sie gelegentlich nachgeölt werden.
- Manchmal lassen sich kleine Kratzer auf die Dauer nicht vermeiden. Für manche unserer Kunden gewinnt das Produkt dadurch noch mehr an Wertigkeit. Wenn diese dennoch stören, können sie mit feinem Schleifpapier entfernt werden. Danach das Ölen nicht vergessen!
- Hochwertige Holzprodukte sollten grundsätzlich nur feucht abgewischt werden und nicht längere Zeit hoher Feuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. So bleibt ihr warmer Farbton erhalten.
- Wenn Sie Ihren Fußboden wischen, befestigen Sie bitte unten am Hocker geeignete Schonere. So entstehen am Holz keine Feuchtigkeitsflecken.

### Rechtliche Hinweise

Eine Modifikation (Veränderung) und die nicht bestimmungsgemäße Nutzung des Holzockers und der Ordnungsboxen sind nicht gestattet.

Beachten Sie bitte stets, dass Holz ein Naturprodukt ist und daher unterschiedliche physikalische Eigenschaften und biologische Merkmale aufweisen kann.

Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgründe dar.

Bei Fragen oder Unklarheiten holen Sie sich bitte immer fachgerechten Rat ein.

**biber**

# Holzocker mit 2 Ordnungsboxen, Eiche



Anleitung

### Benötigte Werkzeuge

- Kreuzschraubendreher mittlerer Größe
- Kleiner Hammer

### Inhalt

- 1 x Gebrauchsanleitung
- 1 x Beutel mit Schrauben und Beschlägen
- 2 x Verbindungsstreben 32,0 x 6,4 cm
- 2 x Seitenteile 50,0 x 41,0 cm
- 1 x Verbindungsstrebe schmal 32,0 x 4,0 cm
- 1 x Sitzfläche 41,0 x 42,0 cm

### Inhalt des Beutels

Nr. 1: 8 Stück Exzenter





Nr. 2: 8 Stück Bolzen



Nr. 3: 2 Stück Kreuzschlitzschraube  
3 x 25 mm (kurz)

Nr. 4: 4 Stück Kreuzschlitzschraube  
3 x 35 mm (lang)



### Zusammenbau

**A** Stecken Sie in beide Verbindungsstreben jeweils 4 Stück der Exzenter (Nr. 1). Achten Sie darauf, dass der Pfeil zur Außenseite zeigt und der Beschlag bis auf den Grund gedrückt ist. Notfalls mit einem kleinen Hammer etwas nachhelfen.

**B** Schrauben Sie 8 Stück der Bolzen (Nr. 2) in die Bohrungen. Achten Sie bitte darauf, dass die Bolzen senkrecht stehen!

**C** Schieben Sie nun die beiden Verbindungsstreben auf die Bolzen. Es ist möglich, dass Sie dabei etwas Kraft aufwenden müssen. Drehen Sie die Exzenter (Nr. 1) anschließend im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest.

**D** Schieben Sie bitte die zweite Seite auf und drehen die Exzenter fest.

**E** Drehen Sie den Hocker bitte um, sodass die Füße oben sind. Verschrauben Sie die schmale Verbindungsstrebe mithilfe der kurzen Schrauben (Nr. 3).

**F** Legen Sie die Sitzfläche unter das Gestell. Achten Sie bitte darauf, dass das Logo „biber“ vorne liegt. Verschrauben Sie es bitte 4-mal.

**G** Drehen Sie den Hocker um und schieben die Ordnungsboxen ein. Ihr Hocker ist jetzt funktionsfähig und einsatzbereit.

**H** Um den Hocker mit den zwei Ordnungsboxen zu bestücken versetzen Sie bitte beide oberen Laufleisten weiter nach unten. Achten Sie bitte darauf, dass die Schrauben genau in die vorgebohrten Löcher eingeführt werden.