

biber

DIE ALLGEMEINEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN SIND IMMER ZU BEACHTEN!

Lesen und beachten Sie die folgenden Sicherheitsbestimmungen

- Grillen Sie nur im Freien. Egal ob mit Holzkohle oder Gas – in Räumen, aber auch in Garagen, in Grillhütten oder unter dem Sonnenschirm und Markisen – ist die Vergiftungsgefahr besonders hoch. Beim Grillprozess entsteht giftiges Kohlenmonoxid, ein geruch- und geschmackloses Gas.
- Vergiftungsanzeichen sind Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schwindel. Besonders in Kombination mit Alkohol werden diese Vorboten einer Vergiftung oft übersehen.
- Achten Sie beim Aufstellen des Grills darauf, dass dieser einen festen Stand hat. Bereits kleine Unebenheiten im Boden können das Kippen begünstigen und zu schweren Verbrennungen führen.
- Auch empfiehlt sich eine spezielle Bodenschutzplatte (Grillschutzmatte) als rutschfeste Unterlage. Diese erhalten Sie in verschiedenen Größen und Ausführungen im Baumarkt oder online.
- Das Feuer niemals mit Benzin oder mit anderen für diesen Zweck ungeeigneten Stoffen anzünden.
- Halten Sie Grillanzünder und Feuerzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt an der Feuerstelle mit Grillfunktion.
- Brennbare Materialien oder Flüssigkeiten dürfen nicht in der unmittelbaren Nähe der Feuerstelle aufbewahrt werden.
- Bei der Handhabung heißer Grillflächen müssen immer wärmebeständige Schutzhandschuhe oder Ähnliches getragen werden.
- Der Boden der Feuerstelle, die Körper der Aschenlade und die separate Feuerschale werden während der Benutzung extrem heiß. Berühren Sie während der Benutzung die ungeschützten Teile nicht ohne wärmebeständige Schutzhandschuhe.
- Achten Sie darauf, dass die Feuerstelle richtig steht und nicht in Kontakt mit brennbaren Gegenständen oder mit Gebäudeteilen kommt.
- Die Feuerstelle ist nicht zum Verbrennen von Abfall vorgesehen. Niemals Einweggeschirr, Kunststoff, Karton oder ähnliche Materialien in der Feuerschale verbrennen.
- Bei Funkenflug müssen Sie sicherstellen, dass diese nicht angrenzende Gebäude, Einrichtungen, Personen oder Ähnliches in Brand setzen können.
- Vermeiden Sie das Verbrennen spritzender Holzarten wie Tanne, Birke oder Erle. Neben Holz können auch Kohle oder Briketts verwendet werden.
- Benutzen Sie immer angemessenes Feuer. Die Höhe der Flammen darf Ihre Umgebung nicht gefährden oder belästigen. Ein zu großes Feuer und eine zu hohe Temperatur können die Feuerstelle und die Umgebung beschädigen.
- Sorgen Sie dafür, dass die notwendige Ausrüstung zur Brandbekämpfung in der Nähe des Benutzungsortes bereitstehen, funktionstüchtig sind und korrekt angewendet werden können.
- Lassen Sie die Feuerstelle während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt und seien Sie sorgfältig bei der Benutzung.
- Sicherheits-Tipp: Stellen Sie immer einen Feuerlöscher sowie eine Feuerdecke bereit. So haben Sie im Notfall alles direkt zur Hand.

biber

ALWAYS CONSIDER THE FIRE SAFETY REGULATIONS!

Read the fire safety regulations before using the fireplace and grill

- Only use the fireplace outdoors; there is a high risk of poisoning.
- The first rule when it comes to safety is to only use the grill outdoors in the open air. The risk of poisoning is high in garages, BBQ cabins or under parasols. When using the grill, a toxic gas called carbon monoxide is given off. It has no smell, taste or colour, which is why you have to ensure a flow of fresh air at all times. Signs of poisoning are: fatigue, headaches and nausea. These symptoms are easily overlooked, especially in combination with the use of alcohol.
- Make sure that you place the grill on a stable and flat surface with no flammable materials nearby. It is important that the grill stands firmly on the ground with no chance of tipping over, as this can cause severe burns to people or animals.
- Ideally, place the grill on stone or flat gravel. Special fireproof ground covers can also be purchased from most building materials centres.
- Never start the fire with gasoline or flammable liquids that are not intended for grilling.
- Keep firelighters and matches away from children. Never leave children unattended near a fire.
- Flammable materials and fluids must not be stored close to the grill.
- When handling a hot grill, always use oven gloves or other protective safety equipment.
- The ground underneath the fireplace, the ash box and the fire bowl itself will be extremely hot during use. Do not touch them without using suitable protection.
- Make sure that the grill is not in contact with any flammable objects when in use.
- The grill is not intended for burning waste, plastic, cardboard, glass or other waste materials.
- Make sure that any ejected sparks do not set fire to nearby furniture or buildings or cause burns to people or animals.
- Avoid burning wood that gives off sparks. You can also use barbecue charcoal and briquettes.
- Always create responsible fires. The higher the flames, the bigger the risk of damaging the surrounding area.
- Make sure you have the necessary equipment for fire-fighting close at hand and check that it is functioning properly.
- Never leave the grill unattended when in use.