

Nussknacker mit Schalenfang



Anleitung

Sicherheitshinweise

Es besteht Quetschungsgefahr für die Finger, wenn die Nuss während des Drückens festgehalten wird!

Funktion

- Der Nussknacker dient zum Knacken von Nüssen. Für Mandeln oder Paranüsse ist er nicht geeignet!
- Befüllen Sie das hintere Fach (am Griffende) mit frischen Nüssen.
- Legen Sie die Nuss auf die Nussauflage und knacken diese durch herabdrücken des Hebels. Falls die Nuss verrutscht oder nicht ausreichend geöffnet ist, drehen Sie die Nuss etwas und drücken den Hebel erneut.
- Halten Sie die Nuss niemals mit den Fingern während des Knackens fest.

Ihre Produkte bleiben zeitlos schön, wenn Sie einige Dinge beachten

Um den natürlichen Glanz der Artikel zu bewahren, müssen sie gelegentlich nachgeölt werden. Manchmal lassen sich kleine Kratzer auf die Dauer nicht vermeiden. Für manche unserer Kunden gewinnt das Produkt dadurch noch mehr an Wertigkeit. Wenn diese dennoch stören, können sie mit feinem Schleifpapier entfernt werden. Danach das Ölen bitte nicht vergessen!

Hochwertige Holzprodukte sollen grundsätzlich nur feucht abgewischt werden und nicht längere Zeit hoher Feuchtigkeit oder Sonnenstrahlung ausgesetzt werden. So bleibt ihr warmer Farbton erhalten.

Rechtliche Hinweise

Eine Modifikation (Veränderung) und die nicht bestimmungsgemäße Nutzung des Nussknackers sind nicht gestattet.

Beachten Sie bitte stets, dass Holz ein Naturprodukt ist und daher unterschiedliche physikalische Eigenschaften und biologische Merkmale aufweisen kann. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar.

Hinweise über Holz und seine Eigenschaften

Das verwendete Holz ist ein Naturprodukt, welches regional bezogen und verarbeitet wird. Wir verwenden ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, welches PEFC®-zertifiziert ist.