

biber

Lichtbogen- feuerzeug



Anleitung
Instructions

Biber
Umweltprodukte Versand GmbH
6850 Dornbirn | Austria
www.biber.com

Benutzung

- Drücken Sie den Knopf und schieben Sie den Schalter nach oben.
- Sie können das Feuerzeug nun verwenden.
- Nach ca. 10 Sekunden schaltet sich der Lichtbogen automatisch ab.
- Schieben Sie den Schalter zurück, um das Feuerzeug erneut zu verwenden.

Betriebsstrom: 3,7 V

Ladestrom: DC 5V ± 0,5 V, maximal 3.000 mA

Aufladen

Das Produkt wird über einen Mikro-USB-Anschluss geladen. Es kann mit herkömmlichen Aufladegeräten mit einem Output von bis zu 5 V geladen werden.

Der aktuelle Ladestand wird über die 4 LEDs angezeigt, wenn Sie das Feuerzeug benutzen. Ist das Feuerzeug voll aufgeladen, erlöschen die LEDs und das Ladekabel kann entfernt werden.

Achtung

- Nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet.
- Von Feuchtigkeit fernhalten.
- Berühren Sie nicht den Lichtbogen.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse.

How to use

- Push the button and move the switch upwards to turn it on.
- The arc lighter can now be used to ignite.
- After about 10 seconds, the lighter is automatically turned off.
- Move the switch to the starting position to use the lighter again.

Operating current: 3.7 V

Charging current: DC 5 V ± 0.5 V, max. 350 mA.

How to charge

Connect the Micro USB port to a 5 V power outlet. As soon as the 4 LEDs turn off, the device is fully charged. Please disconnect immediately for a longer battery life.

During operation, the 4 LEDs indicate the actual battery status.

Attention

- Keep away from children.
- Keep the device dry.
- Don't touch the arc crate.
- Don't open the device.