

Repellente elettronico portatile contro le zanzare ideale per le attività all'aria aperta. Raggio di azione di circa 3 metri. Prodotto testato da Ente certificato per compatibilità elettromagnetica. Effi cacia testata in Università.

ecologico | atossico | effi cace | portatile | duraturo

Mediante l'emissione di un tenue suono ad intensità variabile il dispositivo è in grado di tenere lontano le zanzare femmina responsabili delle fastidiose punture. Questa variazione di suono, che simula il ronzio delle zanzare maschio, ha effetto su svariate specie di zanzare ed è studiata per evitare l'assuefazione delle stesse ed essere effi cace nel tempo. Completamente atossico ed inodore, non emette alcuna sostanza chimica e può essere utilizzato in assoluta sicurezza da persone di qualsiasi età ed in qualsiasi occasione in casa o all'aperto.

Il dispositivo può essere facilmente indossato al polso, alla caviglia o affrancato all'abbigliamento, mediante il pratico cinturino in dotazione. Per il corretto funzionamento del dispositivo nella sua custodia flessibile accertarsi di inserirlo in modo che la griglia di emissione si trovi in corrispondenza della fessura superiore ed orientata verso l'esterno.

Uso

Sfilare la linguetta per attivare la batteria. Il dispositivo emetterà un lampeggio e si attiverà immediatamente producendo un suono a bassa intensità. Il dispositivo è programmato per emettere il suono in tre intensità differenti. Bassa (un lampeggio), Media (due lampeggi) e Alta (tre lampeggi). Per passare da una intensità all'altra è sufficiente premere il pulsante di accensione. Giunti al volume massimo premendo un'altra volta si tornerà al volume minimo. Per spegnere il dispositivo tenere premuto il tasto fino all'emissione di rapidi lampeggi luminosi. Per accendere nuovamente il dispositivo tenere premuto il tasto per circa 3 secondi. Funziona con una batteria al litio di lunga durata (circa 1000 ore) sostituibile (modello CR2032). Raggio di azione di circa 3 metri.

Avvertenze

Non ostruire l'emissione del suono portando il dispositivo in tasca o in borsa. Non lasciare su superfici umide o bagnate. Non aprire. Data la dimensione del prodotto, prestare attenzione ai bambini.

Mücken- Abwehrarmband

biber



DE

Elektronisches Mückenschutzmittel, ideal für Aktivitäten im Freien. Wirkungsbereich ca. 3 Metern. Das Produkt wurde von zertifizierter Stelle auf elektromagnetische Verträglichkeit und elektrische Sicherheit getestet. An der Universität geprüfte Wirksamkeit.

ökologisch | ungiftig | effizient | praktisch | langlebig

Das von Mücken-Abwehrarmband erzeugte schwache Geräusch mit verstellbarer Intensität hält die weiblichen Mücken fern, die für die unangenehmen Stiche verantwortlich sind. Diese Geräuschvariation, die dem Summen der Männchen nachempfunden ist, zeigt bei vielen Mückenarten Wirkung. Sie wurde so entwickelt, dass Gewöhnungseffekte bei den Insekten vermieden werden und eine langanhaltende Wirkung gewährleistet ist. Der Mückenschutz ist vollständig ungiftig und geruchlos, gibt keinerlei chemische Substanzen ab und kann von Menschen jeden Alters völlig gefahrlos und bei jeder Gelegenheit im Haus oder im Freien verwendet werden. Das Mücken-Abwehrarmband kann mit Hilfe des mitgelieferten Befestigungsbands leicht am Handgelenk, am Fußgelenk oder an der Kleidung fixiert getragen werden. Für den einwandfreien Betrieb muss das Gerät so in die flexible Schutzhülle gesteckt werden, dass sich das Emissionsgitter auf Höhe des oberen Schlitzes befindet und nach außen gerichtet ist.

Gebrauch

Entfernen Sie die Lasche, um die Batterie zu aktivieren. Das Gerät beginnt zu blinken und aktiviert unverzüglich die Geräuschabgabe auf der niedrigsten Stufe. Das Gerät ist für drei verschiedene Intensitätsstufen programmiert. Niedrig (einmaliges Blinken), Mittel (zweimaliges Blinken) und Hoch (dreimaliges Blinken). Zum Umschalten auf die nächste Stufe drücken Sie einfach die Einschalttaste. Nach Erreichen der höchsten Stufe kehrt das Gerät bei erneuter Betätigung zur niedrigsten Lautstärke zurück. Zum Ausschalten des Geräts halten Sie die Taste bis zum schnellen Blinken der LED gedrückt. Zum Wiedereinschalten halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wird mit einer austauschbaren Langzeit-Lithiumbatterie (circa 1000 Stunden) (Typ CR2032) betrieben. Wirkungsbereich von circa 3 Metern.

Achtung

Die Geräuschemission nicht durch Mitführen in einer Tasche oder einem anderen Behälter unterbinden. Nicht auf feuchten oder nassen Flächen ablegen. Nicht öffnen. Aufgrund der Abmessungen des Produkts bitte auf Kinder achten.

GB

Portable electronic mosquito repeller, ideal for outdoor activities. Coverage: a radius of approximately 3 metres. Electromagnetic compatibility tested by a Certified Body. University-tested effectiveness.

environmentally-friendly | non-toxic | effective | portable | long-lasting.

By issuing faint sounds that vary in intensity, the mosquito repeller can keep female mosquitoes at a distance, those responsible for the annoying bites. Simulating the buzz of male mosquitoes, this variation in sound is effective on many species of mosquitoes. Moreover, it is designed to prevent habituation and thus remain effective over time. Completely non-toxic and odourless, it does not emit any chemicals and can be used in absolute safety by people of all ages anywhere, anytime, whether at home or outdoors.


The mosquito repeller can easily be slipped onto wrist, ankle or worn over clothing, secured by the practical strap that comes with the device. For the device to operate properly in its flexible housing, always insert it so that the emission grille lines up with the slot at the top and is facing outward.

Use

Pull out the tab to activate the battery. The device will flash and immediately go on, emitting a very soft sound. The device is programmed to emit the sound in three different intensities. Low (a flash), Medium (two flashes) and High (three flashes). To switch from one intensity to another, just press the ON button. Once maximum volume has been reached, pressing the button again will return to the low setting. To turn off the device, keep the button pressed until the unit emits rapidly flashing lights. To turn the device on once more, keep the button pressed for approximately 3 seconds. It is powered by a long-life, replaceable lithium battery (model cr2032, life: approximately 1000 hours). Coverage: a radius of approximately 3 metres.

Warnings

Do not block sound emissions by placing the device in your pocket or bag. Do not leave on surfaces that are damp or wet. Do not open. Given the size of the product, keep away from children.

**FR**

Répulsif électronique portable anti-moustiques idéal pour les activités en plein air. Portée de 3 mètres environ. Produit testé par un organisme certifié sur le plan de la compatibilité électromagnétique. Efficacité testée à l'université.

écologique | atoxique | efficace | portable | durable

Grâce à l'émission d'un son ténu d'intensité variable, l'antimoustique est en mesure de tenir à distance les moustiques femelles responsables des piqûres fastidieuses. Cette modulation du son, qui simule le bourdonnement des moustiques mâles, a un effet sur différentes espèces de moustiques et est conçue pour éviter leur accoutumance et garantir l'efficacité du dispositif dans le temps. Complètement atoxique et inodore, il ne libère aucune substance chimique et peut être utilisé en toute sécurité par des personnes de tous âges en toutes occasions, dans la maison ou en plein air.

Le dispositif se porte facilement au poignet, à la cheville ou accroché aux vêtements, grâce à la ceinture pratique fournie. Pour un bon fonctionnement du dispositif dans son étui souple, prendre soin de l'insérer de sorte que la grille d'émission se trouve au niveau de la fente supérieure, orientée vers l'extérieur.

Mode d'emploi

Extraire la languette pour activer la pile. Le dispositif émettra un clignotement et s'activera immédiatement en émettant le son au volume minimum. Le dispositif est programmé pour émettre le son selon trois intensités différentes. Basse (un clignotement), Moyenne (deux clignotements) et Haute (trois clignotements). Pour passer d'une intensité à l'autre, il suffit d'appuyer sur le bouton de marche. Une fois le volume maximum atteint, appuyer à nouveau sur le bouton pour revenir au volume minimum. Pour éteindre le dispositif, maintenir la touche enfoncée jusqu'à l'émission de clignotements lumineux rapides. Pour rallumer le dispositif, maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes environ. Fonctionne avec une pile au lithium longue durée (1 000 heures environ) remplaçable (modèle cr2032). Portée de 3 mètres environ.

Avertissements

Ne pas obstruer l'émission du son en mettant le dispositif dans une poche ou un sac. Ne pas déposer le dispositif sur une surface humide ou mouillée. Ne pas ouvrir. Étant donné la dimension du produit, il faut faire attention aux enfants.

Made in Italy

