

Polychrom-Windspiel



Anleitung
Instructions

1. Schieben Sie das Rohr mit dem U-förmigen Ende senkrecht in den Boden.
2. Stecken Sie das Mittelstück in das zuvor in den Boden eingeführte Rohr.
3. Setzen Sie das Rad auf das Mittelstück.

Reinigung

Dieses Produkt kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gesäubert werden, die keine Kratzer auf der Produktoberfläche verursachen.

Hinweis

Bei stürmischem Wetter oder orkanartigen Winden wird empfohlen, die Gartendekoration zu entfernen.

1. Push the pipe with the U-shaped end vertically into the ground.
2. Insert centerpiece into the pipe which you have just inserted into the ground.
3. Place the wheel on the center piece.

Care Instructions

This product can be cleaned with commercially available cleaning agents that do not cause scratches on the surface of the product.

Attention

In the event of stormy weather or gale force winds, it is recommended to remove the garden decoration.

