

biber

Gymnastik-Trampolin, Studioqualität



Anleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hochwertigen Biber Gymnastik-Trampolins in Studioqualität. Für den Zusammenbau benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug. Bitte gehen Sie beim Zusammenbau wie folgt vor.

Inhalt

- 1 x Sprungmatte
- 1 x Haltegriff
- 8 x Beine
- 1 x Vierkantrohr
- 2 x Befestigungsschrauben
- 1 x Feststellschraube
- 2 x Inbusschlüssel

1. Befestigen Sie die Standbeine mit einer einfachen Drück-/Drehbewegung bis zum Anschlag am Rahmen.

2. Entfernen Sie die schwarze Schutzkappe vom Vierkantrohr. Fixieren Sie die Befestigungsschelle mit dem Vierkantrohr nach unten gerichtet am Rahmen des Trampolins. Bitte verwenden Sie die dafür mitgelieferte Schraube und den Inbusschlüssel.

Wichtig!

Vorne am Rahmen befinden sich 2 Einkerbungen! Montieren Sie bitte die Griffaufnahme (Vierkantrohr) an den beiden Einkerbungen – im Rahmen vorne beim Logo)

3. Das Vierkantrohr dient zur Befestigung der Haltestange. Diese Haltestange kann mit der mitgelieferten Feststellschraube auf beliebiger Höhe fixiert werden. Bitte beachten Sie, dass das Biber-Logo auf der Haltestange vom Trampolin abgewandt steht.

4. Prüfen Sie vor der Benutzung nochmals, ob alle Schrauben und Beine fixiert sind und nicht wackeln.

Achtung!

Der Haltegriff ist nur als Hilfsmittel zur Balance zum Festhalten gedacht. Lehnen Sie sich bitte nicht über den Griff und springen Sie auch nicht dagegen, da das Trampolin sonst kippen kann.

Achten Sie immer auf einen sicheren Stand des Trampolins. Bitte überprüfen Sie vor jedem Training, ob alle Beine fest auf dem Boden stehen.

Viel Freude mit dem Biber Gymnastik-Trampolin!

