

Lire attentivement ce mode d'emploi.

Connexion

Avant de connecter la fiche à la prise secteur, vérifier que la tension indiquée sur la plaquette signalétique correspond à celle de réseau.

Entretien

Avant de procéder à l'entretien de l'appareil, celui-ci doit toujours être déconnecté de la prise secteur.

Sèche-cheveux

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.

Filtre

Pour le nettoyage du filtre, enlever préalablement le porte-filtre en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ensuite, rincer le filtre à l'eau froide, l'essuyer et le remonter. Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des zones commerciales. Le niveau de pression sonore pondéré A est inférieur à 70dB(A).



Attention

Ne jamais utiliser le sèche-cheveux en proximité de baignoires, bacs douches ou récipients contenant de l'eau. Le danger est présent même avec le sèche-cheveux hors tension. Après usage, il faut toujours déconnecter l'appareil en enlevant la fiche de la prise secteur. Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de huit ans et plus. Les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expériences et de connaissances du produit, peuvent l'utiliser seulement si elles sont supervisées ou si elles ont été informées sur la manière d'utiliser le

produit en toute sécurité et si elles comprennent les risques associés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Pour une protection ultérieure, nous vous conseillons d'installer dans les systèmes électriques du local, un dispositif différentiel de contrôle (disjoncteur-différentiel) avec un courant résiduel qui n'excède pas 30 mA. Pour plus d'informations, consultez votre installateur.



Ne pas éliminer ce produit comme déchet urbain. Éliminer par le biais de centres de collecte différenciée.

Comment utiliser le sèche-cheveux

- Cet appareil est particulièrement performant grâce à son potentiel calorifique élevé et son fort débit d'air. Pour se sécher les cheveux, régler l'interrupteur supérieur sur la position : (= chaud) et l'inférieur sur : .
- Pour le traitement des boucles, appliquer l'embout prévu en appuyant à fond. Tourner l'embout dans la position désirée, il ne se dévisse pas.



Fonctionnement

Quand la connexion au secteur a été effectuée, mettre l'appareil en marche au moyen de l'interrupteur inférieur. L'interrupteur inférieur règle, en plus de l'allumage :

- La vitesse du moteur.
- L'interrupteur supérieur ajoute la puissance de la résistance.

Il est conseillé de toujours travailler avec le filtre car il empêche l'aspiration des cheveux et la formation de saletés à l'intérieur de l'appareil, garantissant ainsi le bon fonctionnement du sèche-cheveux. Nettoyer le filtre quotidiennement, sinon le débit d'air et donc la puissance de séchage se réduisent.

Profi-Haartrockner



Anleitung
Instructions
Instructions

Diese Bedienungsanleitung sollte aufmerksam gelesen werden.

Anschluss

Versichern Sie sich vor Einsticken des Netzsteckers, dass die Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild entspricht.

Reinigung

Ziehen Sie vor jeder Reinigungsmaßnahme stets den Netzstecker.

Gerät

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.

Filter

Zur Reinigung des Filters ist zuerst der Filterdeckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn zu entfernen. Filter anschließend unter fließendem Wasser ausspülen, trocknen und wieder einsetzen.

Dieser Haartrockner ist auch für den gewerblichen Einsatz geeignet, da der gewichtete Schalldruckpegel unterhalb von 70 dB(A) liegt.



Achtung

Verwenden Sie den Haartrockner keinesfalls in der Nähe von Badewannen, Duschen oder sonstigen mit Wasser gefüllten Behältern. Auch bei ausgeschaltetem Haartrockner besteht in der Nähe von Wasser Gefahr. Ziehen Sie deshalb nach Gebrauch stets den Netzstecker. Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.



Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich bei einer Sammelstelle für elektrische oder elektronische Geräte.

Anwendungsgebiete

- Haare trocknen: Dank der hohen Hitzestufe und dem hohen Luftdurchsatz ist dies ein äußerst leistungsstarker Haartrockner. Um Ihre Haare zu trocknen, stellen Sie den oberen Schalter auf heiß : und den unteren Schalter auf maximale Geschwindigkeit : .
- Zum Ondulieren der Haare stecken Sie die Düse auf und drücken Sie sie fest. Die Düse lässt sich in jede beliebige Richtung drehen, ohne sich zu lockern.



Inbetriebnahme

Nehmen Sie das Gerät nach Anschluss ans Stromnetz durch Betätigen des unteren Schalters in Betrieb.

- Mit dem unteren Schalter können Sie außerdem die Geschwindigkeit des Motors einstellen.
- Der obere Schalter wählt die Temperatur der Heizung.

Lassen Sie beim Föhnen möglichst den Filter aufgesteckt, um das Einziehen von Haaren und Schmutz ins Innere des Gerätes zu vermeiden und den einwandfreien Betrieb desselben zu garantieren. Reinigen Sie den Filter täglich, da sich andernfalls die Luftleistung und folglich das Trocknungsvermögen des Haartrockners vermindert.

Please read carefully before using the hair dryer.

Connection

Before plugging the appliance into the mains socket, check that the voltage indicated on the data plate corresponds to the mains voltage.

Cleaning

Always unplug the appliance from the mains before cleaning.

Appliance

Wipe with a damp cloth.

Filter

Turn the filter anti-clockwise to remove. Wash the filter under running water, dry and replace. This appliance is designed to be used in commercial areas. The A-weighted sound pressure level is below 70dB(A).



Important

Do not use the appliance close to bathtubs, showers or other containers holding water. This is dangerous even when the hair dryer is off. Remember, therefore, always to unplug the appliance after use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazard. This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not be allowed to clean or maintain the appliance unsupervised. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the premises. Ask your installer for advice.



It is compulsory to dispose of waste equipment by handing it over to a designated electric and electronic appliances collection point.

Use

- To dry your hair: thanks to the high heat level and high speed of the airflow, this is an extremely powerful hair dryer. To dry your hair, set the upper switch on : (hot) and the lower switch on : (fan).
- For setting waves, use the attachment, which must be pressed firmly into place. The attachment turns freely on the appliance without loosening.



Switching on the appliance

Plug the hair dryer into the mains and turn on the lower switch.

- The lower switch controls the speed of the motor.
- The upper switch controls the temperature of the heating element.

Always use the filter supplied. The filter stops hair and dirt being sucked into the hair dryer, thus ensuring proper operation at all times. Clean the filter every day, otherwise the strength of the airflow and consequently the drying power may be reduced.